

FUNKTION

Die CO-Warnanlage dient zur Überwachung des Kohlenmonoxid (CO) - Gehaltes in der Garage, sowie zur Steuerung der Lüftungsanlage und zur Warnung bei zu hoher CO-Konzentration gemessen in ppm in Luft.

Das CO-Gerät ist mit 4 Schwellwerten und einem Störungseingang ausgestattet, die folgende Funktion haben:

30 ppm	Bei Unterschreiten Abschaltung der Lüftung
50 ppm	Lüftung schaltet sich ein
100 ppm	Warntransparente leuchten auf und Signallampe blinkt
250 ppm	Warnhupe ertönt, Quittierung automatisch nach 1 Minute oder durch Hupenquittierungstaste
Störung	Lüftung schaltet sich ein, Störungsmeldung erfolgt

Bei Netzausfall werden die Warneinrichtungen über eine eingebaute Notstromversorgung aktiviert. Die Warntransparente leuchten 1 Stunde. nach dieser Zeit muss die Garage von einem Verantwortlichen gesperrt werden.

